

Asennusohjeet



Avaa laatikko ja ota kaikki osat. Aseta harja viheriöleikkurin eteen.

Ylempi nostovarren pultti
Alempi nostovarren pultti

Nostotuki
Kiinnityspultti
Kannatinpyörän lukituspultti

Pyöreä nostovarsi= Toro 3200 sarja, käytä pientä kiinnityspulttia

Neliö nostovarsi= Toro 3100 sarja, käytä isoa kiinnityspulttia

1. Kiinnitä nostovarret peruskoneeseen
2. Kiinnitä harja nostovarsiin
3. Aseta harja vaakatasoon ja kiinnitä pultit
4. Kiinnitä nostotuki nostovarren sisäpuolelle. Aseta tuki niin, että kela pääsee nousemaan noin 1,25 cm ennen kuin harja nousee.
5. Aseta harjan tukipyörät niin, että ne vain kevyesti osuvat maahan. Tukirenkaat nostavat hieman harjaa, mikäli viheriöllä on ylämäkeä/kumpua, jolloin harja ei vahingoita viheriötä.

Kun poistat harjan niin sinun tarvitsee poistaa nostovarsi vain toiselta puolelta peruskoneesta.

